

WONDER-ICE®

by GREEN SPORTS®

EISSTOCKBAHN PFLEGEHINWEISE

WICHTIGE NUTZUNGS- UND REINIGUNGSHINWEISE

Das Stockschießen auf einer synthetischen Eisfläche funktioniert am besten, wenn sowohl die Wonder-Ice® Bahn, als auch das Stockmaterial ab und zu gepflegt werden. Genauso wie der Eisstock auf verschmutztem Eis nicht so gut gleitet, so ist es auch auf einer verschmutzten Wonder-Ice® nicht optimal. Daher ist die Pflege auch bei Synthetikeis wichtig für den Spaß am Eisstockschießen.

REINIGUNGSHINWEISE

Für die Reinigung reicht lau-warmes Wasser oder Seifen-wasser vollkommen (max. +40° C), keine Reinigungsmittel notwendig. (Verwenden Sie bitte generell keine ätzenden Reinigungsmittel oder einen Hochdruckreiniger)

Bei der Verwendung von Kehrmaschinen bitte darauf achten, dass der Kehrapparat sauber ist.

Die Häufigkeit der Reinigung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad Ihrer Eisfläche.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Eisstockbahn sollte nur mit sauberen Schuhen betreten werden. Hierfür sind Abstreifmatten und Bürsten zum Reinigen der Schuhsohlen optimal. Das komplette Zubehör für Ihre Eisfläche können Sie auch bei uns mitbestellen, wir beraten Sie gerne.

AUSRÜSTUNG

Es kann mit allen handelsüblichen Eisstöcken geschossen werden, unseren Erfahrungswerten nach eignen sich die schnellen Sommerplatten auf olympischen Stöcken am besten. Bei normaler Pflege werden Sie sehr lange Freude an Ihrer Wonder-Ice® Anlage haben.



GREEN SPORTS® | Runnersfun Consulting GmbH

Krottenseestraße 45 | 4810 Gmunden | +43 7612 20822
office@greensports.info | www.greensports.info | www.runnersfun.com

**GREEN
SPORTS®**